

Możliwe problemy i rozwiązania

Uwaga! Jeśli przechowujesz częściowo naładowane urządzenie przez dłuższy czas, bateria może być głęboko rozładowana. Oznaką głębokiego rozładowania jest naprzemienne migotanie dwóch diod LED znajdujących się najbliżej przycisku włączania lampki.

Aby wyjść z trybu głębokiego rozładowania, należy podłączyć / odłączyć ładowarkę 5-10 razy na okres nie dłuższy niż 1 minuta. Zapobiegnie to awarii akumulatora. Gdy tylko diody LED zgasną, możesz rozpocząć ładowanie urządzenia.

WAŻNY! Zawsze ładuj urządzenie natychmiast po użyciu. Zaleca się również raz w miesiącu doładować nieużywane urządzenie, aby uniknąć głębokiego rozładowania baterii.

